

▶ LIAISON



Perche télescopique

La PERCHE TELESCOPIQUE est livrable pour des longueurs de 3 à 9 m. Elle est composée de 2 ou 3 tubes, selon la longueur, coulissant l'un dans l'autre avec une ou des bagues auto-serrantes. A l'extrémité haute est fixé un crochet auto-verrouillable de 60 mm ; une cordeline permet de l'ouvrir à distance. Une seconde déclinaison permet de déposer le crochet sur son point d'ancrage et de retirer la perche.

SÉCURITÉ

Pour sa sécurité antichute, on fixe au crochet auto-verrouillable de diamètre 60 mm, soit un système à coulisseau, soit un enrouleur à sangle de longueur adéquate. Le crochet continue à nécessiter une double action pour son ouverture.

FORMATION

Aucune

QUAND L'UTILISER ?

Quand il est impossible de positionner ou de rabaïsser un dispositif d'ancrage afin que l'utilisateur puisse connecter aisément son système antichute, la solution est de disposer d'une PERCHE TELESCOPIQUE.



GAMESYSTEM
SÉCURITÉ EN HAUTEUR

